



## Regolazione finecorsa motore frangisole Elero (Geiger)

Collegare un cavo di prova alla spina Hirschmann del motore del frangisole, o se già collegato utilizzare il pulsante di manovra.

**Finecorsa alto:** con frangisole posizionato a metà altezza, premere il pulsante di salita della pulsantiera e contemporaneamente tenere schiacciato leggermente con un cacciavite per qualche secondo il pulsante piccolo rosso (nero su motore Geiger) del motore.

Al raggiungimento della distanza desiderata, a circa 1 cm dal funghetto di emergenza (da non toccare) arrestare la salita lasciando la pulsantiera, premere il tasto della pulsantiera discesa, il finecorsa è regolato

**Finecorsa basso:** con frangisole posizionato a metà altezza, premere il pulsante di discesa della pulsantiera e contemporaneamente tenere schiacciato leggermente con un cacciavite per qualche secondo il pulsante bianco del motore.

Al raggiungimento del punto desiderato arrestare la discesa lasciando la pulsantiera, premere il tasto della pulsantiera salita, il finecorsa è regolato.

**Nota.** Non collegare due o più motori in parallelo allo stesso pulsante.

Shopnow Srl - P. IVA 05216690650

Via Carrara dell'arena n.1 - 84034 Padula (SA) - info@letapparelle.com - T 0899358240

