

Istruzioni di installazione infisso in PVC

L'infisso sarà consegnato su bancale e le ante saranno collegate al telaio dell'infisso.
Per facilitare lo spostamento dell'infisso al piano abitativo è suggerito smontare le ante dal controtelaio.

Per smontare le ante occorrerà premere con un cacciavite con testa a stella sul perno di giunzione delle cerniere situato sulla parte alta laterale del controtelaio.

Il perno situato sulla parte bassa è mobile ed una volta liberato il perno superiore dal giunto basterà spingere l'anta verso l'alto per smontarla.



Le seguenti foto mostrano la situazione preesistente con i cardini delle cerniere del precedente infisso in legno che dovranno essere rimossi tramite un flex per predisporre l'installazione del nuovo controtelaio in appoggio al precedente ligneo.

Si potranno anche effettuare opere murarie, rimuovendo la totalità del vecchio controtelaio e successivamente installando il nuovo al suo posto.



Dopo aver rimosso i precedenti cardini la situazione attuale sarà la seguente



Le viti da adoperare dovranno essere viti turbo idonee ad infissi che non necessitano dell'impiego del tassello.



Durante questa installazione sarà adoperata una guarnizione autoespandente per infissi che si dovrà posizionare perimetralmente in basso, a destra, a sinistra ed in alto al controtelaio dell'infisso per fissarlo alla muratura del vano luce.



Per la parte bassa è stata posizionata direttamente sulla parte bassa del vano luce mentre per gli altri 3 lati è stata posizionata sull'infisso.

Si potrà adoperare anche del silicone per bloccare il controtelaio alla muratura. Successivamente il controtelaio dovrà essere fissato alla muratura tramite le apposite viti e tramite schiumante poliuretano.



Il controtelaio dell'infisso prevede già i fori per l'inserimento delle apposite viti.

Tramite degli spessori da posizionare lateralmente e con l'utilizzo di una livella verificare se il controtelaio è stato posizionato in bolla e con un trapano si dovranno effettuare i fori per bucare la muratura e successivamente si potranno avvitare le viti direttamente nel controtelaio/muratura.





Dopo aver fissato saldamente il controtelaio, bisognerà adoperare dello schiumante poliuretano per coprire gli spazi laterali e superiore tra controtelaio e muratura.

Per coprire lo schiumante si potranno adoperare i coprifilo (piattine adesive) da fissare subito dopo aver inserito lo schiumante.

Non si dovranno togliere subito le plastiche protettive presenti sulle piattine; saranno rimosse dopo averle inserite e dopo aver rimosso lo schiumante eccedente non appena si asciugherà.





Dopo aver lasciato asciugare bene lo schiumante per un paio di ore, si potranno rimuovere le sbavature del poliuretano tramite un taglierino e successivamente rimuovere le plastiche protettive delle piattine.

A questo punto bisogna inserire le ante all'interno del control telaio e verificare se le due ante rispondono correttamente alle manovre di apertura / chiusura / e del movimento dell'anta a ribalta (vasistas)



Rimuovere eventuali plastiche protettive presenti sulle ante ed inserire i copri cerniera e gli scivoli per il deflusso dell'acqua



Strumenti necessari per l'installazione dell'infisso

- Trapano con punta per muro
- Cacciavite o avvitatore
- Livella
- Cunei e spessori di montaggio
- Schiuma poliuretanic
- Silicone neutro per esterni / Guarnizione autoespandente per infissi
- Taglierino
- Martello in gomma
- Viti turbo per infissi

Manuale di istruzioni redatto su Finestra in PVC Rehau a 2 ante

Consigli

Evitare l'uso dell'infisso per 24h al fine di consentire l'assestamento della schiuma poliuretanic