



**1** Considera il lato del cassonetto. Aiutandoti con un flessometro, assicuratiche le clip siano allineate, segna i punti in cui forare, effettua i fori e fissa le clip.

**2** Aggancia il cassonetto alle clip.  
*In tutte le operazioni prestare attenzione a non danneggiare il filo che collega cassonetto a guida superiore.*

**3** *Pratica 3 fori sul profilo di riscontro, uno al centro del profilo, gli altri a 20 cm da ciascuna delle estremità. Fora anche la guida superiore, attenzione a non danneggiare il filo che collega cassonetto a guida superiore.*

**4** Inserisci il profilo di riscontro e posiziona la guida superiore. Verifica che guida superiore e riscontro siano correttamente allineati. Usando i fori praticati sui profili, segna i punti per effettuare i fori nel vano.

**5** Libera il vano e fora in corrispondenza dei punti segnati.

**6** Inserisci nuovamente il profilo di riscontro e posiziona la guida superiore. Fissa la guida superiore e il riscontro. Prestare attenzione a non danneggiare il filo che collega cassonetto a guida superiore.

**7** Fissa guida inferiore con biadesivo, controllando il corretto allineamento.

**8** Con un chiavino esagonale, agire sul grano del tiracordino posizionato nella guida superiore, tirando verso il cassonetto. In questo modo il filo verrà messo in tensione. Stringere il grano.

**9** Aziona la zanzariera per verificarne il corretto funzionamento.