

SCHEDA DI INSTALLAZIONE

TENDA A CADUTA MODELLO 3000 CON GUIDA TUBETTO E CASSONETTO

CONTENUTO DELL'IMBALLO






Staffa fissaggio a soffitto




Fissare le staffe a soffitto con i tasselli adatti



Inserire la tenda con le alette posteriori negli incavi posteriori delle staffe

> Ruotare la tenda portando le alette in posizione orizzontale


Inserire il tubetto all'interno dell'apposito supporto






Fissare il cassonetto alle staffe stringendo i grani con con un chiavino adatto

Rimontare il carter del cassonetto e fissarlo con le apposite viti



Rimuovere le viti di fissaggio e smontare il carter anteriore del cassonetto



Fissare i morsetti delle guide tubetto alla parete

