



## MATERIALE PRESENTE NELLA CONFEZIONE:

- Cassonetto completo di tendicorda e di ganci per pannelli
  - pannelli tessuto
  - supporti come richiesti (a soffitto, a parete o con mensola allungabile)
  - catena distanziatrice
  - pesi per telo
  - Istruzioni di montaggio
- 


## TIPI DI SUPPORTI



**Supporto a soffitto**



**Supporto a parete**




**Supporto a parete con mensola allungabile** (se si ordina l'accessorio extra)

---

## TIPI DI APERTURA



**Apertura reversibile Dx o Sx**  
(si può decidere al momento del montaggio)




**Apertura centrale**  
(su richiesta al momento dell'ordine)

---

## COME PRENDERE LE MISURE:

- Decidere dove fissare la tenda: alla parete o al soffitto
- Definire il punto di fissaggio. Di solito si considerano 15-20 centimetri sopra la finestra per consentirne l'apertura senza difficoltà e tenere conto dell'ingombro dell'impacchettamento
- Misurare l'altezza finita, cioè la dimensione esatta della tenda così come la desiderate e poi dalla misura sottrarre 3 centimetri
- Misurare la larghezza finita, cioè la dimensione esatta della tenda così come la desiderate e poi dalla misura sottrarre 1 centimetro.



## FASI DI MONTAGGIO:

- 1- Fissare i supporti a soffitto o parete mediante trapano e cacciavite. Tenere conto che per tende di larghezza maggiore a 40 cm il supporto può essere fissato a circa 10 cm dall'estremità della tenda stessa. Per tende con larghezza inferiore e per eventuali supporti intermedi, non si deve posizionarli sopra o a contatto con i meccanismi di orientamento
- 2- Stabilire dove si intende collocare il tendicorda: se si mette a dx si avrà una apertura da dx verso sx e se si posiziona a sx si avrà l'apertura invertita
- 3- Appendere i pannelli nei ganci del cassonetto lasciando ad una delle due estremità il tendicorda.
- 4- Aprire le alette ed agganciare il cassonetto
- 5- Inserire i pesi per telo nelle apposite tasche posizionate alla base dei pannelli
- 6- Agganciare la catena distanziatrice