




# SCHEDA DI INSTALLAZIONE

TENDA A BRACCIA  
8000 STC EASY

## CONTENUTO DELL'IMBALLO

- TENDA CONFEZIONATA
- COPPIA STAFFE FISSAGGIO
- ASTA DI MANOVRA

1



Staffa fissaggio a parete (dotazione standard)





Staffa fissaggio a soffitto (dotazione opzionale)




2

3

Fissare le staffe a soffitto con i tasselli adatti interasse: misurare distanza tra i due punti di inserimento staffe su indicato




Inserire la tenda con la barra quadra nella staffa




4


Fissare le staffe a parete con i tasselli adatti interasse: misurare distanza tra i due punti di inserimento staffe su indicato



Inserire la tenda con la barra quadra nella staffa




Fissare le staffe in bolla per il corretto funzionamento della tenda



Controllare a tenda a perta il livello dei bracci

5



Regolare secondo le proprie esigenze l'inclinazione attraverso la regolazione principale (R1 con 5 posizioni fisse) e la secondaria (R2 utilizzando una chiave adatta)

