



1

PULIRE LA SUPERFICIE / CLEAN THE SURFACE



+40°C



+10°C







~ 5 min.

2

APPLICARE SUPPORTO PER CAVO GUIDA

APPLY THE GUIDE CABLE SUPPORT






~ 10 sec.

Passare il cavo nel foro del supporto e serrare il cavo

Pass the cable through the hole in the holder and tighten the cable

3



Attenzione : Dopo aver serrato il cavo tagliare la parte in eccesso

Attention: After tightening the cable, cut off the excess part.