



Mettere la prima guida a livello e fissarla agendo in senso orario sul bullone del piedino posto al di sotto della guida fino a che la guida in contrasto con il soffitto diventi stabile a tal punto da non poter essere rimossa.
Ripetere la stessa operazione con l'altra guida

INSERIRE i rulli con i teli avvolti ed i Terminali inseriti, **PRIMA** negli argani **POI** nelle forcelle .
INSERIRE IL PIOLO del **TAPPO TERMINALE “ LATO INVERNO”** nella guida, quindi fare srotolare fino in basso.



In presenza di TELOI INVERNALE
STECCATO inserire in guida
anche la steccatura



CARTER ESTERNO:

- UNIRE I DUE CARTER
- ADAGIARE SUL SUPPORTO DAL LATO ESTERNO
- FISSARE DALL'INTERNO DEL SUPPORTO